

Předtím než nainstalujete ovladače na počítačový systém s Windows98/98SE, je potřeba provést několik kroků:

1. Vsuňte CD s ovladači do CDROM mechaniky
2. Při instalaci ovladačů k dotykovému panelu **nesmí být USB konektor dotykového kabelu připojen do počítače**. Kabel připojte až po instalaci ovladačů. (* jestliže jste instalovali ovladače pro dotykový panel a ten byl připojen k počítači, **je nutné počítač pro používání dotykového panelu restartovat.**)
3. Po připojení dotykového panelu k počítači (nebo restartu počítače) vás systém vyzve k vložení Win98 CD. Postupujte podle pokynů na obrazovce a doinstalujte požadovaný řadič Windows. Dotykový panel je připraven k používání.